

SAVECAR

ავტომობილების დაცვის სისტემა



**გრაბერული თავდასხმებისადმი მედეგი,
ორიგინალური, დინამიური კოდირება**

ძირითადი ფუნქციები:**§ დაცვაზე აყვანა:**

- დამადასტურებელი სიგნალების გარეშე;
- დამადასტურებელი სიგნალების თანხლებით;
- მომუშავე ძრავით დამადასტურებელი სიგნალების გარეშე;
- მომუშავე ძრავით დამადასტურებელი სიგნალების თანხლებით;
- დარტყმის სენსორის გარეშე;

§ დაცვიდან მოხსნა:

- დამადასტურებელი სიგნალების გარეშე;
- დამადასტურებელი სიგნალების თანხლებით;
- ავტომატური ფუნქციების დროებით გამორთვით;
- ორსაფეხურიანი;
- ავარიული;
- გართულებული (კოდით);

§ ავტომატური ფუნქციები:

- დაცვაზე ავტომატურად ხელახალი აყვანა;
- დაცვაზე ავტომატურად თვითაყვანა;
- ძრავის ავტომატური ბლოკირება;
- ავტომატური ფუნქციების დროებით გამორთვა;
- დაცვაზე აყვანისას, გაუმართავი ზონის გვერდის ავლა;

§ ცრუ ამოქმედებებისაგან დაცვა;**§ სისტემის მდგომარეობის შემოწმება;****§ ავტომობილის მოძებნა;****§ კარებების ავტომატური დაკეტვა/გაღება ძრავის გაშვება/ჩაქრობის შემდეგ;****§ რეჟიმები:**

- **“VALET”;**
- **“PANIC”;**
- **”ANTI CAR JACK”;**

§ მდგომარეობის ინდიკაცია;**§ 3 დამატებითი გამოსასვლელი;****§ ფუნქციების, ახალი ბრელოკების და პერსონაკური კოდების პროგრამირება;****§ მდგომარეობის შენარჩუნება კვების მოხსნისას;**